

# EWA 社 Blackhawk 560 TI 社 Code Composer Studio 用ドライバ インストールガイド 第7版 2007.6



**ROINOS**

株式会社 ロイノス DSP 開発ツール

Tel 053-762-3681 Fax 053-762-3682

URL : [www.roinos.com](http://www.roinos.com) Email : [tool@roinos.com](mailto:tool@roinos.com)

**複製禁止**

1. まえがき .....	3	9. Setup CCS.....	12
2. システム要件 .....	3	9.1 CCS Ver3.3 の例 .....	12
3. 取り扱い上の注意事項と保証期間 .....	3	9.2 CCS Ver3.2 の場合 .....	13
4. 梱包内容 .....	4	9.3 CCS Setup Ver3.1 の場合 .....	13
5. Code Composer Studio インストール .....	4	9.4 CCS Setup Ver2.x,3.0 の例 .....	14
5.1 CCS Ver3.3 の場合 .....	4	9.5 CCS Ver3. x の場合 .....	15
5.2 CCS Ver3.2 の場合 .....	6	9.6 CCS Setup の import で設定をする方法 (Ver3.3,3.1 の例) .....	16
5.3 CCS Ver3.1 の場合 .....	6	9.7 CCS Setup の import で設定をする方法 (Ver2.x,3.0 の例) .....	16
5.4 CCS Ver3.0 の場合 .....	7	10. 汎用的ボードの具体的設定(CCS3.3 の例) ..	17
5.5 CCS Ver2.2 の場合 .....	7	10.1 DSK C6713 の場合 .....	17
6. デバイスドライバのインストール .....	7	10.2 DSK C6416 の場合 .....	17
6.1 CCS Ver3.3 の場合 .....	7	10.3 EVM DM642 の場合 .....	18
6.2 アンインストール .....	9	10.4 EVM 6201 / 6701 の場合 .....	19
7. Blackhawk560 のインストール .....	9	10.5 DSK C5416 の場合 .....	19
7.1 機器の準備 .....	9	10.6 DSK C5510 の場合 .....	20
7.2 Windows xp の場合 .....	10	10.7 eZdspF2812 の場合 .....	20
8. CCS セットアップに関する役立つ知識 .....	11	10.8 eZdspF2808 の場合 .....	21
8.1 GEL の利用 (CCS Ver3.x 対応のため) ..	11	10.9 eZdspLF2407 の場合 .....	21
8.2 DSK 用のパッチ .....	11	10.10 OMAP5912 OSK の場合 .....	21
8.3 マルチコアプロセッサについて (CCS Ver2.x) .....	11	10.11 EVM DM6446 の場合 .....	22
8.4 マルチプロセッシング .....	11	10.12 C672x の場合 (EVM 6727 の例) .....	23
8.5 マルチコアプロセッサについて (CCS Ver3.1 以降) .....	12	11 汎用的ボードの具体的設定(CCS3.1 の例) ...	24

11.1 DSK C6713 の場合 .....	24
11.2 DSK C6416 の場合 .....	24
11.3 EVM DM642 の場合 .....	24
11.4 EVM 6201 / 6701 の場合 .....	25
11.5 DSK C5416 の場合 .....	25
11.6 DSK C5510 の場合 .....	25
11.7 eZdspF2812 の場合 .....	26
11.8 eZdspF2808 の場合 .....	26
11.9 eZdspLF2407 の場合 .....	26
11.10 OMAP5912 OSK の場合 .....	26
11.11 C672x の場合(EVM 6727 の例) .....	27
<b>12. 汎用的ボードの具体的設定(CCS2.x,3.0 の例)</b>	<b>27</b>
12.1 DSK C6713 の場合 .....	27
12.2 DSK C6416 の場合 .....	27
12.3 EVM 6701 / 6201 の場合 .....	28
12.4 EVM DM642 の場合 .....	28
12.5 DSK C5416 の場合 .....	29
12.6 DSK C5510 の場合 .....	29
12.7 eZdsp F2812 の場合 .....	29
12.8 eZdsp LF2407 の場合 .....	29
12.9 OMAP5912 OSK の場合 .....	30
<b>13. VC33 の場合 .....</b>	<b>31</b>
<b>14. CCS Ver.3.2 .....</b>	<b>32</b>
14.1 Code Composer Studio のインストール	32
14.2 デバイスドライバのインストール .....	32
14.3 Blackhawk560 のインストール .....	32
14.4 Setup CCS (DaVinci EVM6446 の場合)	32
14.5 Setup CCS ( DSK C6455 の場合 )と起動	33
<b>15. 補足説明 .....</b>	<b>33</b>
15.1 JTAG クロック周波数可変機能 .....	33
15.2 デバッグ作業中のエラー .....	33
15.3 エミュレータのリセット .....	33
<b>16. 故障対応 .....</b>	<b>34</b>