

# Wintech Digital 社

## TDS510USB2 (2000 サポート)

### TI 社 CCS ドライバ

## インストールガイド

第 7 版 2007.10



株式会社 ロイノス DSP 開発ツール  
Tel 053-762-3681 Fax 053-762-3682  
URL : [www.roinos.com](http://www.roinos.com)  
Email : [tool@roinos.com](mailto:tool@roinos.com)



**複製禁止**

## 目次

|                                      |   |                                      |    |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----|
| 1. まえがき .....                        | 1 | 6.2 CCS Ver3.1 の場合 .....             | 6  |
| 2. システム要件 .....                      | 1 | 6.3 CCS Ver2.x の場合 .....             | 6  |
| 3. 取り扱い上の注意事項と保証期間 .....             | 1 | 7. TDS510USB2 の認識 .....              | 7  |
| 4. 梱包内容 .....                        | 2 | 7.1 Windows xp SP2 の場合 .....         | 7  |
| 5. Code Composer Studio インストール ..... | 2 | 7.2 Windows xp / 2000 の場合 .....      | 7  |
| 5.1 CCS Ver3.3 の場合 .....             | 2 | 7.3 Windows Me の場合 .....             | 8  |
| 5.2 CCS Ver3.1 の場合 .....             | 4 | 7.4 Windows 98 の場合 .....             | 9  |
| 5.3 CCS Ver2.2 の場合 .....             | 4 | 8. CCS セットアップに関する役立つ知識 .....         | 9  |
| 5.4 CCS Ver2.0 の場合 .....             | 4 | 8.1 GEL の利用 (CCS Ver3.x 対応のため) ..... | 9  |
| 5.5 CCS V2.0 から V2.1 へのアップデート .....  | 5 | 8.2 パッチソフトウェア .....                  | 10 |
| 6. TDS510USB2 用ソフトのインストール .....      | 5 | 9. CCS Setup の設定 .....               | 10 |
| 6.1 CCS Ver3.3 の場合 .....             | 5 | 9.1 CCS Setup Ver3.3 の例 .....        | 10 |

|   |           |
|---|-----------|
| 9.2 CCS Setup Ver3.1 の場合 .....                          | 11        |
| 9.3 CCS Setup Ver2.x / 3.0 の例 .....                     | 11        |
| 9.4 CCS Ver3. x の場合 .....                               | 13        |
| 9.5 CCS Setup の import で設定をする方法(CCS Ver3.3 の例).....     | 13        |
| 9.6 CCS Setup の import で設定をする方法 (Ver2.x,3.0 の例).....    | 14        |
| <b>10. 汎用的ボードの具体的設定 (CCS3.3 の例) ....</b>                | <b>14</b> |
| 10.1 eZdspF2812 の場合 .....                               | 14        |
| 10.2 eZdspF2808 の場合 .....                               | 14        |
| 10.3 eZdspLF2407 の場合.....                               | 15        |
| <b>11. 汎用的ボードの具体的設定 (CCS3.1 の例) ....</b>                | <b>15</b> |
| 11.1 eZdspF2812 の場合 .....                               | 15        |
| 11.2 eZdspF2808 の場合 .....                               | 15        |
| 11.3 eZdspLF2407 の場合.....                               | 16        |
| <b>12. 汎用的ボードの具体的設定 (CCS2.x, 3.0 の例)</b><br>.....       | <b>16</b> |
| 12.1 eZdspF2812 の場合 .....                               | 16        |
| 12.2 eZdspLF2407 の場合.....                               | 17        |
| <b>13.不具合対応 .....</b>                                   | <b>17</b> |
| 13.1 動作が不安定 .....                                       | 17        |
| 13.2 常駐ソフトについて.....                                     | 17        |
| 13.3 指定したデバイスドライバに対応していな<br>いというエラーがでて CCS が起動しない ..... | 17        |
| 13.4 デバッグ動作が遅い.....                                     | 17        |
| 13.5 CCS がマニュアルと異なった動作をしてい<br>るように見えるとき.....            | 17        |
| <b>14. 故障対応 .....</b>                                   | <b>18</b> |

